

## MANUAL DO USUÁRIO

## Controlador Wi-Fi SmartLy HFC405



# Conteúdos

Sobre o Hotcloset SmartLy Wi-Fi	3
Especificações e Características	3
O dispositivo SmartLy Wi-Fi HFC405	4
Botões e Funcionalidades	4
Como configurar o Wi-Fi	5
Aplicativo HotFloor	7
Instalação e Configuração	7
Recursos e Funcionalidades	9
O Status do dispositivo (hotcloset)	9
$ m \bigcirc$ Tela de controle do hotcloset	10
O Consumo dos ambientes	13
Assistência ao Cliente	15

# Sobre o Hotcloset SmartLy Wi-Fi (HFC405)

O Hotcloset SmartLy Wi-Fi é um dispositivo controlado via aplicativo baixado na Apple Store ou PlayStore, projetado para controle de umidade através de aquecimento. É necessário possuir rede Wi-Fi no local da instalação para controlar e utilizar os recursos do aplicaitivo.

### Especificações

Fonte de energia	100-240VAC 50/60Hz
Contactor do relé	250VAC 15A
Intervalo de controle de umidade	20% a 90%
Precisão temperatura	±1°C
Precisão umidade	±2%
Dimensões	121,3mm X 80,6mm X 17,2mm
Cor	Preto e Branco
IP (Índice de Proteção)	

#### Características

- Mantém as configurações do usuário em caso de queda de energia;
- Relatório de consumo;



## O dispositivo SmartLy HFC405

#### **Botões e Funcionalidades**



- LED de acionamento: Quando o sistema estiver acionado o led fica ligado na cor vermelho.
- LDR:Sensor de luminosidade para controlar a intensidade LED (2) automaticamente. Quanto maior a luminosidade do ambiente, maior a intensidade .
- B LED botões: Indica quando o botão foi pressionado.
- 4 Botão diminuir umidade: Diminuir a umidade máxima desejada.
- **5** Botão aumentar umidade: Aumentar a umidade máxima desejada.
  - On-Off: Manter pressionado os botões até mostrar no display a palavra "OFF" (caso o dispositivo esteja ligado) ou "On" (caso o dispositivo esteja desligado) e o LED (1) piscar na cor branca (aproximadamente após 4 segundos). Soltar o botão enquanto a luz estiver piscando branco para ligar/desligar o dispositivo. Obs.: Todos os dispositivos estão ligados por padrão.

## O dispositivo SmartLy HFC405

#### Como configurar o Wi-Fi

Para o funcionamento do Hotcloset Wi-Fi SmartLy é necessário configurar no dispositivo a rede Wi-Fi na qual irá se conectar. Para isso, siga os passos abaixo:

Para configurar o Wi-Fi no dispositivo, 0 pressionado mantenha os botões de "diminuir" e "aumentar"do termostato até que no display seja mostrado "Conf" e o LED comece a piscar na cor azul. Desaperte o botão enquanto a luz estiver piscando para abrir a configuração de Wi-Fi do dispositivo. Ao entrar na configuração de Wi-Fi, o LED permanecerá aceso na cor azul.

Cont

0

ø

0 Com o seu celular, abra as opções de rede WiFi disponíveis no local. O Hotcloset Wi-Fi SmartLy aparecerá na lista com o nome "SmartLy-hc xxxxxxxxxxxx, sendo a sequência de "x" única para cada dispositivo. Clique nessa opção.

Q

Ċ



B Em seguida, automaticamente irá aparecer a opção para fazer login na rede do Dispositivo. Clique nessa opção para ser direcionado à página de configuração. Caso não apareça essa opção no seu celular, abra o navegador de internet e no endereço de navegação digite: 192.168.4.1



Clique na opção "Configure Wi-Fi". O dipositivo irá fazer uma varredura e listar as redes Wi-Fi disponíveis. Selecione a rede desejada e insira a senha. Em seguida clique em salvar ("save"). Caso o dipositivo não consiga achar a rede desejada, insira o nome da rede e a senha manualmente.

11:42 🦏	0	0 0 to to 40+	60%
Cone 192.16	ctar a SmartLy- 8.4.1	-hc-246F28	:
	HOTFLOOR	\$ 100%	
1	SmartLy	<b>%</b> 100%	
S	GID		
pa	assword		
	sav	e	

• Após salvar as configurações da rede, você será direcionado a tela de confirmação. Se as informações inseridas estiverem corretas (nome da rede e senha), o LED do dispositivo acenderá na cor verde (permanecerá aceso por 2 segundos) e depois o dispositivo reiniciará, conectando-se a rede Wi-Fi salva. Caso o dispositivo não conecte, verifique as informações inseridas e tente novamente.

11:42	1 % O	0 🛈 🖑 📽 <sup>40+</sup> 🖌 🕯	60%
Cone 192.16	ctar a Sma 58.4.1	artLy-hc-246F28	:
	Crec Trying to cor If it fails re	dentials Saved nnect ESP to network. connect to AP to try again	
	Cor	nfigure WiFi	
	Configur	e WiFi (No Scan)	

# Aplicativo HotFloor

### Instalação e Configuração

Para o instalar devidamente o aplicativo, siga os passos abaixo:

• Baixar e instalar o aplicativo Hotfloor na Apple Store ou Play Store.

Clicar em cadastrar e preencher o formulário de cadastro. Após criar o cadastro, é necessário validar o e-mail cadastrado, para só então efetuar o login no aplicativo.



Ao entrar pela primeira vez no aplicativo é necessário adicionar um novo local (casa, apartamento, etc.) no aplicativo, para isso clique no botão "Meus Locais".



A tela "Meus Locais" clique no botão " +Adicionar Local". Após preencher os dados e clicar em adicionar, o novo local aparecerá na tela, como a imagem abaixo. Em seguida clique no nome do local adicionado para adicionar novos ambientes.

12:30 🖬 🕲 💼 🔹	<b>宮 X</b> 客.m.al 1		
Hot floor	≡		
,	Meus Locais		
SmartLy	Modo Viagem		
+	Adicionar Local		

Solution Na tela de meus ambientes clicar no Botão "+ Adicionar Ambiente".

Hot <mark>floor</mark>	Curitiba - PR 28.2°C / 30% 🌢	Ξ
<	Meus Ambientes C	
	+ Adicionar Ambiente	

Colocar 6 0 nome е а potência instalada do ambiente. Essa informação pode ser encontrada na etiqueta colada no dispositivo ou através da ordem de serviço. Em seguida clicar no botão "Ler QRcode" е posicionar а câmera do celular no ORCode do dispositivo daguele ambiente. Após isso clicar em "Cadastrar".

▲ **AVISO:** No SmartLy Wi-Fi Sem Tela o QRCode está na etiqueta colada no dispositivo. No SmartLy Wi-Fi **Com Tela**, clique em *MENU→Device Info→Adicionar Device.*   Após cadastrar o ambiente com o Hotcloset, ele irá aparecer na tela "Meus Ambientes", como mostrado na imagem abaixo.





# Aplicativo HotFloor

### **Recursos e Funcionalidades**

O Status do dispositivo (Hotcloset)



Hot	tcloset 22.5°C / 56% 🌢	Temperatura da parede / Umidade da parede. 22,5 ºC 56%		
\$	<b>Laranja:</b> 0 s	istema está acionado (parede aquecendo).		
6	<b>Verde:</b> O hotcloset está conectado e o sistema desacionado.			
6	Cinza: O hoto	closet está desconectado ou desenergizado.		
OFF	O hotcloset es	tá desligado.		
1	Editar nome d	o ambiente.		

#### O <u>Tela de controle do Hotclo</u>set

Clique no ambiente desejado para ter acesso a tela do dispositivo (hotcloset).



- Menu lateral
- Voltar para tela "Meus Ambientes
- 3 Nome do ambiente
- Intensidade sinal Wi-Fi

- 5 Umidade máxima desejada
- 6 Botãop on/off
- 7 Temperatura atual da parede
- 8 Umidade atual da parede

#### Nesta tela ,é possível:

- ➡ Configurar a umidade máxima desejada
- Desligar/ligar o hotcloset

#### ➡ Alterar umidade máxima desejada

Para alterar a umidade máxima desejada, pressione o indicador (bolinha) do *slider* circular e arraste para diminuir ou aumentar a umidade máxima. Se a umidade Configurada for menor que a umidade da parede, o hotcloset irá acionar o sistema, Fazendo com que a tela do aplicativo mude de cor (laranja). Caso a umidade Configurada seja mior que a umidade da parede, o hotcloset irá desacionar o sistema, Fazendo com que a tela do aplicativo fique na cor preta.



#### → Desligar/Ligar hotcloset

Para ligar/desligar o hotcloset, pressione o botão localizado abaixo da umidade desejada.



**Observação:** É possível Desligar/Ligar o hotcloset usando o botão no próprio dispositivo fixado à parede, conforme página 4

#### O <u>Consumo dos Ambie</u>ntes

Para acessar o consumo dos ambientes, clique no menu lateral (acessível em todas as telas) e em seguida na opção "**Consumo**". Será mostrado o consumo de todos os ambientes do local selecionado, bem como o consumo total do mês e o valor total gasto até o momento.É necessário preencher o valor da tarifa atual da companhia elétrica da região para obter os valores corretos.

12:33 🖬 🖗 🇰 🔹	NO AL	R M J ( II	12:33	20e ·	8	W AT	\$.M.I.I
Hotfloor	Curitiba - PR 25.7°C / 44%	=	Hotfle	oor	Curitiba 25.7°C /	- PR	Ξ
	Consumo		<		Consu	mo	
	SmartLy			Tarifa	(kW/b):	(R\$0,	75
				Valor	Total:	R\$ :	3.37
				Closet	ow	0h0	R\$ 0
			S	uite faster	1 4000W	2 0h56	3 R\$ 3
			SE	ala de star	209W	0h3	R\$ 0.16
			A L	Mesa De lantar	96W	0h5	R\$ 0.07
1	Copyright, Smartly Devices odos os direitos reservantos.		B	lanheir	177W Copyright Sima Todos en direttes	Oh7 Sy Devices reservados	R\$ 0 13
111	0	<		Ш	0		<

▲ **AVISO:** O cálculo de consumo é referente à potência instalada em cada ambiente, por isso, para valores reais, é necessário inserir a potência correta no momento de cadastro do ambiente.

Entenda os valores:

- Consumo em W (Watts) do ambiente;
- Total de tempo em que a calefação ficou ligada;
- Total em R\$ (reais) gasto até o momento.

**Observação:** Esses valores são referentes ao mês corrente.

Além do consumo do mês corrente, é possível obter um relatório mais detalhado dos meses anteriores (até 6 meses). Para isso, clique no ambiente que deseja obter esse relatório, e em seguida defina os filtros para a consulta. É possível obter relatório diário e semanal de cada mês que o sistema ficou ligado, e um relatório mensal (até 12 meses). Nesses relatórios é possível observar o consumo dos dias/ semanas/meses do sistema, bem como a média de consumo e gasto de acordo com a tarifa inserida.



Para sair da tela de consumo, toque no botão do menu lateral e escolha a opção " Home".

## Assistência ao Cliente

Depois de ler esta guia, em caso de dúvidas sobre o funcionamento do hotcloset, entre em contato com a Hotfloor ou com o Suporte SmartLy através do e-mail: sac@smartlybrasil.com.br ou pelo número de Telefone: (41) 9 8756-8668